

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Переходник “UniComp-Test” предназначен для оперативного подключения к диагностической колодке автомобиля при проверке совместимости БК с конкретной моделью автомобиля.

Для проверки подключить переходник к БК и колодке диагностики. Положение тумблера должно быть “Выкл.”.

Запустить двигатель автомобиля и перевести тумблер переходника в положение “Вкл.”. Бортовой компьютер при этом перейдет из спящего режима в рабочий.

Выбрать в меню бортового компьютера группу “Параметры двигателя”, проверить правильно ли БК отображает температуру двигателя, УОЗ, положение дроссельной заслонки и т.п.

Если параметры отображаются неверно, выбрать другой тип протокола в меню “Настройки при установке” (кроме UniComp-420) и заново произвести проверку.

